

Лесной мульчер FÖRSTER UM

Мульчер для установки на экскаваторы массой от 14 до 24 тонн. Все модели UM В в базовой комплектации оснащаются резцами типа В. Это квадратные резцы с двумя режущими гранями, которые позволяют экономить на обслуживании и являются рациональным решением для расчистки даже на скалистых территориях.

Модели UM V – оснащаются резцами Viking Axe – это затачиваемые фрезерующие резцы, имеющие высокую характеристику проникающей способности.

Данные мульчера предназначены для измельчения растительности диаметром до 30 см.

Одной из особенностей мульчера является низкая высота корпуса, что упрощает измельчение высоко растущих деревьев.

Корпус мульчера подвергается огромным нагрузкам во время работы, особенно при эксплуатации на средних экскаваторах. Поэтому корпус мульчера Forster UM изготавливается из конструкционной стали марки Domex 700, и еще в важных узлах он усилен элементами из стали Hardox 400. В базовой комплектации мульчер оснащается гидрофицированным капотом, что определяет возможность оптимизировать качество измельчения.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Переходная плита
- Ротор с фиксированными резцами типа В (или V)
- Резцы с четырьмя вставками карбида вольфрама (если резец V - без твердосплавных вставок, затачиваемые)
- Каскад гидравлических клапанов защиты агрегатов 3F (защита от: кавитации, избыточного давления и потока)
- Аксиально поршневой гидромотор с дренажом.
- Два ряда конрножей
- Гидравлический мотор внутри корпуса мульчера
- Привод ротора клиновыми ремнями типа В
- Гидравлические рукава длиной 2 метра
- Салазки с износостойкими накладками
- Задняя защита цепями

ОПЦИИ

- Ограничители реза (обеспечивают плавное измельчение, увеличивают производительность и эффективность мульчера)
- Электро-гидравлический клапан для управления гидроцилиндром открывания капота от одной напорной линии
- Гидравлический мотор VM50/VM80 переменного объема
- Бездренажные гидравлические моторы, для носителей без линии дренажа
- Опора - корчеватель

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новобурск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель мульчера Forster на экскаватор	UM-V 100	UM-V 130	UM-V 160	UM-B 100	UM-B 130	UM-B 160
Рабочая ширина, см	100	130	160	100	130	160
Необходимая масса экскаватора, т	от 14 до 24	от 15 до 24	от 16 до 24	от 14 до 24	от 15 до 24	от 16 до 24
Необходимый поток масла в гидравлической системе экскаватора, л/мин	110-120	110-120	110-120	120-130	120-130	120-130
Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар	300	300	300	300	300	300
Удаление деревьев диаметром, см	25	25	25	30	30	30
Вес, кг	950	1020	1120	930	980	1040
Кол-во резцов, шт	22	26	30	22	26	30



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://forster.nt-rt.ru/> || frj@nt-rt.ru